

BREMI

GERMAN TECHNOLOGY SINCE 1927

Ring adaptor



Bedienungsanleitung

Technologie für Sicherheit – Technology for Safety

Vielen Dank, dass Sie sich für ein BREMI-Produkt entschieden haben

Der **Ring Adaptor** ermöglicht die Verwendung von EV-SAFE-Geräten an Elektrofahrzeugen (BEVs) und Plug-in-Hybriden (PHEVs) mit Ladeanschluss-Verriegelungserkennung.

Um maximale Kompatibilität zu gewährleisten, empfehlen wir die Verwendung des Ring Adaptor als Standardkonfiguration für alle Fahrzeuge.

Anwendung:

1. Drücken Sie den Ring Adaptor auf den Rand des EV-SaFe-Anschlusses. Achten Sie darauf, dass der Ring:
 2. korrekt positioniert ist,
 3. vollständig eingerastet ist und kein Spiel oder Fehlausrichtung
 4. aufweist.
5. Sobald das EV-SaFe-Gerät in die Ladebuchse des Fahrzeugs eingesteckt ist, aktiviert der Ring Adaptor die Verriegelung des Batteriemanagementsystems (BMS). Dadurch wird der Ladevorgang gestartet bzw. der Sicherheitsmodus aktiviert.



Hinweise zur Bedienung:

In Notfällen (z. B. Erste Hilfe) muss der Ring Adaptor durch Aufbrechen zwangsweise entfernt werden, falls sich das EV-SaFe-Gerät nicht durch die Verriegelung lösen lässt.

Hinweis: In solchen Fällen gilt der Ring als Einwegartikel.

Um Beschädigungen oder Verlust des Rings zu vermeiden, wird empfohlen, den Ladevorgang unter normalen Bedingungen durch Drücken der Entriegelungstaste am Fahrzeug zu unterbrechen, bevor das EV-SaFe-Gerät entfernt wird.

Die Packung enthält 5 Ring Adaptor.

BREMI Fahrzeug-Elektrik GmbH
Einsteinstr. 1

D-71083 Herrenberg
+49 7032 955 30 0
+49 7032 955 30 30